

INFINITY PRO 3.0

PREMIUM BAITBOAT

Špičkové loďe na dálkové ovládání na světě. Dlouhá léta práce na tomto modelu nás přesvědčila, že splní očekávání i těch nejnáročnějších uživatelů a bude fungovat za všech podmínek. Používání naší lodi ALL-IN-ONE je prostě čisté potěšení a kvalita zaručuje naprosto bezproblémové používání.



INFINITY PRO 3.0

Všechny nejnovější technické vymoženosti, které řadu let testujeme a vylepšujeme, abychom měli jistotu, že náš vlajkový model uspokojuje i ty nejprofesionálnější kapraře po celém světě!

Bezporuchové, přesné, technologicky vyspělé a precizní zpracování jsou jen některé z vlastností, které lze připsat našim návnadovým lodičkám.

INFINITY PRO 3.0 se jako jedna z mála věnuje největším nádržím i v těch nejhorších povětrnostních podmínkách, se kterými si poradí bez sebemenších problémů.

Úžasný design, LED světla v rámech a vysoce lesklé lakování udělaly z naší loď nejkrásnější dálkově ovládaný model na světě.

Ovladač ALL-IN-ONE je prostě poezie. Dnes nemusíte rozkládat několik stojanů, zapínat několik zařízení, připojovat je k dalším bateriím. Naš ovladač obsahuje veškeré ovládací prvky, GPS, echoloty. A hlavně se snadno používá.

V KAŽDÉ LODĚ:

Vzhledem k tomu, že INFINITY PRO je prémiový produkt, nemohlo chybět příslušenství, které do sady samozřejmě přidáváme! - **Přepravní kryt/batož t - Pevný kryt ovladače - Stojan na dálkové ovládání**



VLASTNOSTI INFINITY PRO 3.0

COLOR SONAR PREMIUM

Detekce teploty vody: Zobrazuje teplotu vody v reálném čase, aby pomohla identifikovat zóny aktivity ryb.

Naš echosounder vám odborně poskytne informace o hloubce, struktuře dna, tvrdosti substrátu, objektech přiléhajících ke dnu a nacházejících se v hloubce. Přesnost barevného echosounderu vám také umožní kontrolovat přítomnost a velikost vodní vegetace a ryb. Jako jediní na trhu nabízíme tak velký sortiment nejen pro ovládání lodí, ale i pro čtení echosoundu!

Detekce terénu: Vysoce přesný barevný echosounder, který dokonale odráží strukturu a tvrdost dna i přítomnost vodních rostlin.

Technická specifikace:

Color: PIANO BLACK - HI-END

Dimensions: 75cm x 48cm x 30cm

Hull material: ABS TRIMARAN

Range: 500-900m

Batteries: 2x 25Ah LI-ION

Bait chamber capacity: Over. 6kg

Sonar: Transducer: Toslon / Ploter: Infinity Pro Sonar.

SERVICE: Evropská distribuce a servis - Infinity Distribuce - Expresní služba - Door-2-Door 14 dní, Poskytujeme také plnou technickou podporu! Pozor! (každá loď má naše interní sériové číslo) loď zakoupené mimo naše autorizované prodejny nebo podobné modely od lidí, kteří si je dovážejí sami z Číny, nemají nárok na servis v Evropě!



START

Vstup:

Aby byla zajištěna bezpečnost uživatele a produktu, přečtěte si prosím pozorně návod k použití návnadového člunu INFINITY PRO.

*Neneseme odpovědnost za nesprávné použití výrobku a pokud výrobek svépomocí upravíte nebo rozeberete a poškodíte záruční plomby, v takovém případě se na výrobek nevztahují záruční opravy.

JAK ZAČÍT:

1. Před použitím vaší návnadové lodičky doporučujeme, abyste se doma seznámili se základním ovládáním. Použijte joystick k ovládání směru člunu, zkontrolujte, zda motor, náspyka na návnadu, světla a spouštěcí háky správně fungují.

2. Před použitím budete muset plně nabít baterie v dálkovém ovladači a člunu. Dálkové ovládání se nabíjí přes USB-C kabel. Když je dálkový ovladač plně nabitý, kontrolka se změní z červené na zelenou. Na obrazovce také uvidíte stav baterie v dálkovém ovladači.

3. Hlavní baterie lze nabíjet v lodi pomocí adaptérů, které připojují kabely nabíječky do zásuvek na zadní straně lodí. Po dokončení nabíjení prosím správně utáhněte nabíjecí porty na trupu. Alternativně lze baterie vyjmout z lodí a připojit a připojit k externí nabíječce. Jakmile jsou baterie plně nabité, LED na nabíječce se změní z malého červeného světla na zelenou.

4. Po instalaci baterií do člunu pevně utáhněte šrouby krytu, aby nedošlo k zaplavení. Chcete-li získat nejlepší signál, nainstalujte anténu na loď a nasměrujte ji nahoru.

5. Zapněte dálkové ovládání a poté loď. (postupujte podle této objednávky)

6. Pomocí levého joysticku na dálkovém ovladači ovládejte směr lodí.

7. Pravý joystick ovládá spouštěcí klapky člunu. Otevírání a zavírání se provádí pomocí střídavého joysticku na dálkovém ovladači. Pohybem joysticku doleva otevřete levou klapku, opětovným posunutím doleva ji zavřete. Opakujte pohyb joysticku doprava pro pravou klapku. Na dálkovém ovladači je ikona, která ukazuje, zda je klapka zavřená nebo ne. Navíc na zádi lodí bliká světlo, které indikuje, že se klapka pohybuje.

8. Uvolnění háku. Tato funkce je na stejném joysticku jako klapky s funkcí otevření/zavření. Pohybujte joystickem nahoru nebo dolů.

9. Umístěte loď do vody a naved'te ji tak, aby soupravu shodila na určené místo nebo jednoduše plavte a skenujte dno.


10. Při otáčení v opačném pořadí vypněte člun a poté dálkové ovládání (zachovejte toto pořadí).



CO? KDE? A JAK?

TRUP LODĚ:

1. Lodní anténa
2. Grip
3. Gumový uzávěr
4. Kryt baterie
5. Nabíjecí port
6. ZAP/VYP
7. Systém uvolnění háku
8. Uvolňovací klapy návnadového člunu
9. LED kontrolky
10. Servisní port
11. Zadní LED světla (poloha)



Po odšroubování krytu najdete uvnitř montážní policičku na baterie, kam připojíte napájecí a nabíjecí kabely. Náš systém je na rozdíl od konkurence založen na mnoha elektronických součástkách, které jsou propojeny kabely, takže pokud se něco pokazí, vyměníte pouze jeden prvek, ne celou elektroniku. To výrazně snižuje náklady na služby v budoucnu.



OVLADAČ

1. Anténa ovladače
2. Světelná signalizace zvuku
3. Napětí dálkového ovládání
4. Lodní napětí
6. Informační LED
7. Ovládací joystick
8. Šipky pro navigaci v nabídce
9. Osvětlení ovladače
10. Spínač zapnutí/vypnutí ovladače
11. Hlavní menu
12. LED světla
13. Stav otevřených buněk
14. Vzdálenost k bodu
15. Aktuálně zvolená banka / GPS bod
16. Počet připojených satelitů
17. Nastavení bodu HOME
18. Zapnutí/vypnutí sonaru
19. Návrat do bodu HOME
20. EXIT - opuštění menu a podmenu
21. ULOŽIT - uložit body
22. GO - plout k bodu
23. BOD - Vyberte bod
24. DEL - smazání bodů
25. Joystick – levé/pravé otevírací komory
Horní/Spodní - spoušťové háky.

CAMERA - VISION

1. Před použitím nainstalujte kameru na trup pomocí vyhrazeného držáku a připojte kabel k servisnímu portu. Plně nabijte displej kamery a nainstalujte jej na horní část ovladače.
2. Našroubujte antény do kamery a displeje.
3. Zapněte nabídku „Další nastavení“ v poloze „CAM“ - změňte polohu z „-“ na „+“
4. Zapněte displej fotoaparátu.
5. V hlavním zobrazení ovladače kliknutím na „šipku dolů“ spustíte funkci kamery. Pravý joystick nahoru/dolů je zodpovědný za spouštění a zvedání fotoaparátu. Když chcete skončit, klikněte na „EXIT“
6. Noční režim (infrachervený) se automaticky zapne v případě nedostatečného osvětlení.
7. Displej je z výroby spárován s dálkovým ovládáním.
8. Délka kabelu je 30m. Viditelnost za podmínek dobré průhlednosti vody je až 25 m.

BAIT SPREADER

1. Před použitím nainstalujte rozmetadlo na trup pomocí vyhrazeného držáku. Připojte jej k servisnímu portu.
2. V hlavním zobrazení ovladače vyberte „šipku nahoru“ pro aktivaci.
3. Pravý joystick se používá k zapnutí a vypnutí rozmetadla.
4. Po dokončení klikněte na „EXIT“
5. Do rozmetadla můžete házet proteinové kuličky, pelety, zrní a další návnady. Dávejte pozor, aby návnada nebyla příliš lepivá, abyste ji mohli rozprostřít.
6. Rozmetadlo rozprostírá návnady v okruhu 10m.

“OTHER SETTINGS” MENU:

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ (tlačítko „OK“ - další) (šipky nahoru/dolů - změna nastavení)

NASTAVENÍ ČASU BRZDĚNÍ (ms): 1200

SW GOING: (pokud je aktivní, po 5 sekundách plavby se zapne automatické tlačítko nebo tlačítko „II“ (automatický tempomat vpřed.)

ZOBRAZIT RYBY BĚHEM JÍZDY: (je-li aktivní, systém zobrazuje hodnotu sonaru i při plavbě k bodům)

PŘEPÍNÁNÍ VLEVO/VPRAVO: (můžete zaměnit joysticky, abyste mohli řídit druhou rukou)

ZOBRAZIT RYBY: (pokud je sonar aktivní, zobrazí kromě předmětů a tvrdosti i ryby.

POLARITA: M1+ / M2- CAM +/- (v závislosti na tom, zda chcete zapnout kameru)

MAX-SP: nastavení od 5-100% výkonu člunu. (Výchozí 100, pokud nechceme šetřit baterie.)

COLOR SONAR:

1. Sonar se automaticky zapne, když je loď v manuálním režimu, tj. není řízena funkcí GPS, aby doplula do bodu nebo se vrátila do DOMŮ. V „jiných nastaveních“ můžete povolit zobrazení sonaru během plavby.
2. V nabídce jsou čtyři nastavení citlivosti. Citlivost 1 - zobrazí všechny velikosti ryb / Citlivost 10 - zobrazí pouze velké objekty.
3. Systém automaticky měří podle hloubky vody, maximum je 30m. Obrazovka ukazuje aktuální hloubku pod lodí v daný okamžik.
4. Označené ryby jsou zobrazeny s jejich hloubkami vedle nich.
5. Můžete také stisknout tlačítko „PAUSE“ a umožnit tak pozastavení obrazovky a sledování podrobností.

GPS:

1. Nastavení výchozího bodu. Po umístění lodí do vody je to první krok k nastavení bodu HOME. Po nalezení alespoň 4 satelitů na dálkovém ovladači stiskněte a podržte (2-3 sekundy) tlačítko HOME na dálkovém ovladači. Dálkový ovladač pípne a na obrazovce se zobrazí, že vzdálenost k DOMŮ je 0 m. To znamená, že bod HOME byl úspěšně uložen.
2. ULOŽTE BOD - Když loď dosáhne místa, které chcete nastavit jako cíl. Stisknutím tlačítek "ULOŽIT" a "OK" bod uložíte nebo přepíšete bod, který již byl použit.
3. Chcete-li přejít k uloženému bodu. Stiskněte "POINT" a "GO" nebo použijte pouze tlačítko "POINT" a poté tlačítka se šipkami nahoru/dolů pro výběr dalšího požadovaného bodu ze 30 základních cílů v této bodové bance, poté stiskněte "GO".
4. Smazání uloženého bodu. Stiskněte DEL. Aktuální bod bude zvýrazněn. Pro vymazání stiskněte OK nebo vyberte jiný bod pomocí tlačítek nahoru/dolů.

AUTO HOME

1. Je důležité nastavit bod HOME. (Bod HOME by měl být blízko pobřeží). Když GPS ztratí signál nebo se vypne ovladač, loď se může sama vrátit do bodu HOME.
2. Stiskněte tlačítko „DOMŮ SE ŠIPKOU DOLŮ“, loď se sama vrátí domů. Poznámka: Důrazně doporučujeme, aby byl bod HOME nastaven co nejdříve po zahájení rybolovu. V případě, že dálkové ovládání po nějaké době ztratí spojení s lodí, loď se automaticky vrátí domů.
3. Pokud jsme nenastavili výchozí bod a loď ztratí dosah, aktivuje se režim FAILSAFE, t.j. loď začne dělat větší a větší kruhy, aby našla dosah.
4. Kontrolujte prosím trasu lodí na cestě zpět ke břehu. Po dokončení a přitážení člunu ke břehu nejprve vypněte vypínač na člunu a poté vypněte dálkové ovládání. Zapněte v opačném pořadí.
5. Při používání člunu věnujte pozornost světlům člunu. Když je baterie slabá, všechna světla lodí budou blikat. Okamžitě se vraťte na břeh a nabijte baterii.
6. Při večerním provozu své lodí rozsviňte LED světla.

SERVIS:

1. Před odesláním lodí do servisu prosím vyplňte formulář požadavku na servis a přečtěte si aktuální servisní pravidla dostupná na www.infinityboat.pl. O dalším postupu Vás budeme informovat e-mailem.
2. V případě poruchy záruky vyzvedneme zařízení od zákazníka prostřednictvím našeho kurýra. Zákazník by měl loďku s návadou zabezpečit do původní tovární krabice nebo obnovit její úroveň ochrany, tj. loď zabalená v přepravním batohu + silný karton + výplň (styropor/jiný ochranný materiál) na každé straně lodí + výztuhy z kousků lepenka.
3. V případě, že je loď zaslána v batohu bez jakékoliv ochrany, zákazník okamžitě ztrácí záruku na vybavení bez ohledu na poškození. Neneseme odpovědnost za poškození při přepravě, pokud byla loď nesprávně zajištěna.
4. Ve většině případů služba funguje formou 14denního režimu „od dveří ke dveřím“. Kromě náhodných situací.
5. Pro úplný pozáruční servis doporučujeme loď dodat po 24 měsících. (zaplacenno)
6. Další informace můžete získat telefonicky a e-mailem. - Aktuální kontaktní údaje jsou vždy na www.infinityboat.pl
7. Chcete-li se také ujistit, že je s lodí při velmi častém používání vše v pořádku, je zde také možnost placené doplňkové služby po 12 měsících.
8. Zákazník je povinen dodat loď vyčištěnou. V případě výrazného znečištění účtujeme příplatek za čištění lodí. dle ceníku služeb.
9. Loď dodaná k nám osobně k servisu je nutné vyzvednout osobně. (prosím, kontaktujte nás před dodáním lodí)
10. Každá loď má uvnitř pečetě a štítek se sériovým číslem. Máme úplnou databázi, kde byl zakoupen.
11. Lodě z jakékoli jiné distribuce nebo podobné lodě zakoupené přímo z Číny nemají právo na servis v celé Evropě. **NAŠE SERVIS SE NACHÁZÍ V KATOWICÍCH - ZDE SERVISUJEME VŠECHNY LODĚ Z CELÉ EVROPY.**

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:

1. Člun by měl být spuštěn na vodu až po utažení všech šroubů trupu. Uživatel by měl také zkontrolovat, zda jsou přítomna všechna těsnění na šroubech uzavírajících kopuli nad bateriemi.
2. Pilot by neměl mít žádný kontakt s vodou. Pokud se zjistí zatopení dálkového ovladače, platí pouze placená služba.
3. Po každé dokončené delší relaci by měl uživatel: - plně nabít baterie - odšroubovat hrdlo a kryt baterií nad bateriemi - odpojit a vyjmout baterie - zkontrolovat, zda uvnitř nejsou stopy vody otočením dnem vzhůru. - nechte člun otevřený, aby se odpařila pára, která může vzniknout kondenzací. Jakékoli signály související s nesprávným provozem lodí a stopy vody by měly být okamžitě hlášeny a loď by se neměla používat, ale měla by se otevřít a nechat uschnout.
4. V případě nezávislého zásahu a porušení záručních pečeti - na reklamace nebude brán zřetel.
5. Použití jiných než originálních baterií - bude mít za následek ztrátu možnosti reklamace.
6. Jakékoli změny uvnitř a vně lodí budou mít za následek ztrátu záruky.
7. Nabíjení baterií jinými než originálními nabíječkami - bude mít za následek ztrátu záruky.
8. Jakékoli mechanické poškození trupu - zaniká nárok na záruku.
9. Člun nelze zapnout bez propojení antén v dálkovém ovladači a člunu.
10. Loď nelze zapnout, pokud není zapnuto dálkové ovládání.
11. Převážní batoh by měl uživatel používat s plnou opatrností, i přes to, že jsou dodatečně vyztuženy, přepravujeme jej vždy co nejbližší k zemi nebo dbáme opatrnosti při nasazování ramen batohu, aby v případě odlomení ramen je člun zajištěn druhým ramenem.t

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy, obraťte se nejprve na servis.

WWW.INFINITYBOAT.PL



NÁVOD OBSAHUJE POUZE ZÁKLADNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ MODELU. ZVEME VÁS NA NAŠ YOUTUBE KANÁL, KDE NAJDETE SPOUSTU VIDEÍ, KTERÉ VÁM POMOHOU JEŠTĚ LEPŠÍM VYUŽÍVAT NAŠE NÁVNADÍ! VIDEA JSOU TAKÉ NA NAŠICH STRÁNKÁCH.